

## ！安全上のご注意

下記の注意事項には、お使いになる方や他の方への危害や損害を未然に防ぎ、当社製品を安全に正しくご使用いただくための重要な内容を記載しております。十分に配慮していただいたうえで、正しく器具をお選びください。

## 使用上のご注意

### 使用環境・使用条件について

#### 【警告】

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 製品仕様書に記載の使用温度・湿度範囲の環境以外では使用しないでください。この範囲を超えると、器具の火災・変色・変形・点灯不良などの原因となります。
- 粉じん・可燃性ガスの影響を受ける箇所では使用できません。感電・火災などの原因となります。
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。
- 器具・LEDモジュールの隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。感電・火災の原因となります。
- 器具のお手入れやランプ交換の際は、電源を必ず切ってから行ってください。感電・火災の原因となります。

#### 【注意】

- 器具の取り付け状態および点灯状態に異常がないことをご確認のうえ、ご使用ください。
- 万が一、煙や臭いなどの異常を感じた場合、すぐに器具の電源を切って、取り外してください。
- 器具に、落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 器具の取扱いの際は、静電気にご注意ください。場合によっては、器具にダメージを与え、点灯不良などの原因となることがあります。
- 安全上、LED光源を長時間直視することはおやめください。
- 照明距離が近い場合や照射面によっては、光ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- LED素子は、経時変化により光色・明るさのバラツキが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- オールプラスチック製の製品は、周囲温度が上がると多少「たわみ」を生じる場合がありますが、ご使用上は全く問題ございません。
- 防水対応以外の製品は水洗いしないでください。感電・故障の原因となることがあります。
- 器具のお手入れは、乾いた柔らかい布でふき取るか、中性洗剤に浸した布でよく絞ってから汚れた部分をふき取ってください。シンナーやベンジン、アルカリ性・酸性・塩素系洗剤を使用して拭かないでください。
- クレンザーやたわしで磨かないでください。傷・腐食・故障の原因となることがあります。

### 設置・施工について

#### 【警告】

- 器具の取り付けは、各製品の取扱説明書に従って確実に行ってください。誤った取り付け・使用をすると、感電・火災・器具の落下などの原因となります。
- 設置・施工は必ず、電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定に従って行ってください。
- 接地(アース)工事は、電気設備技術基準に従って行ってください。接地が不完全な場合は、感電・火災の原因となります。
- 器具の取り付けの際は、電線を挟まないでください。絶縁不良により、感電・火災の原因となります。
- 器具の電源端子台に電線を接続する場合は、ゆるみ・抜けないように確実に結線してください。感電・火災の原因となります。
- 器具・LEDモジュールの分解・改造は絶対にしないでください。感電・火災・器具落下・故障の原因となります。
- 適合したLED専用直流電源・器具以外は使用しないでください。火災・チラツキ・点灯不良・短寿命などの原因となります。

#### 【注意】

- 結線は各製品の配線図に従って行ってください。LEDの破損・直流電源の故障・点灯不良の原因となることがあります。
- 電源線は、器具の外周部に触れないようにしてください。過熱して火災の原因となることがあります。
- 配線工事の際、電源線の絶縁体にキズをつけないでください。絶縁破壊により、火災の原因となることがあります。
- 露の付着や水分を避けて設置してください。漏電や故障の原因となることがあります。
- 屋内用器具を屋外に設置しないでください。故障・感電・火災の原因となることがあります。
- 粉じんの多いところへは設置しないでください。発煙・発火の原因となることがあります。
- 引火する可能性のある雰囲気下には設置しないでください。発煙・発火の原因となることがあります。
- 誤って落下させた直流電源・器具は使用しないでください。故障の原因となるばかりでなく、発煙・発火の原因となることがあります。

※製品の詳細な取扱いについては、各製品に付属する取扱説明書をご確認ください。

## 保証とアフターサービス

保証の内容は、下記のとおりとさせていただきます。(本カタログに記載の製品が対象となります。)

## 保証について

### 保証期間

本カタログに記載のLED照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より2年間とさせていただきます。ただし、NHDハンディライト(NHD series)については1年間です。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。また、当社が推奨する市販製品(直流電源など)は、各メーカーの仕様範囲内でのご使用を前提として、各メーカーの保証に準じます。

### 保証規定

1. 各製品の取扱説明書及び保証規定の内容に従ってご使用いただき、保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げいただきました販売元、または貴社担当営業までご連絡ください。
  2. 保証期間内でも次の場合は、原則として有償とさせていただきます。
    - (イ) 発生原因を問わず、製品の端子等を含む折れ、曲がり、欠損、焼損及びその他物理的な破損がある製品
    - (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、器具落下などに起因する故障および損傷
    - (ハ) 施工上の不備に起因する故障や不具合
    - (ニ) 火災・地震・水害・落雷・異常電圧、その他自然災害および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、指定外の使用電源による故障および損傷
    - (ホ) 日本国内以外での使用による故障および損傷
    - (ヘ) 法令で要求される保守・点検が実施されずに発生した故障および損傷
    - (ト) その他製品の不適切なお取り扱いにより発生した動作不良と当社が判断した場合
    - (チ) 各製品の保証書に、お買い上げ年月日、お客様・販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  3. 直接弊社へ製品を送付した場合の送料は、お客様負担とさせていただきます。
  4. 各製品の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  5. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※保証を受けられる場合は、納品書の控えなどの提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## アフターサービスについて

お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まずお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。

### 修理を依頼されるとき

1. 保証期間内の場合
  - 万が一故障が発生した場合は、保証規定に従って、弊社が無償修理させていただきます。恐れ入りますが、保証書に必要事項を記載のうえ、お買い上げいただいた販売店までお申し付けください。
2. 保証期間を過ぎている場合
  - まずはお買い上げいただいた販売店へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
  - ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
  - 本カタログに記載しております、製品仕様および外観は、製品改良により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
  - 印刷物と実物では、多少色味が違って見える場合がございます。あらかじめご了承ください。
  - カタログの構成上、実際の商品のサイズと掲載写真の大小の比率は必ずしも一致していない場合があります。サイズは仕様をご確認ください。

※詳しくは商品に添付されている「注意事項」「保証書」をお読みください。